Сптический ОПО — Экспонометр



ОПТЭК



ОПТИЧЕСКИЙ ФОТОЭКСПОНОМЕТР модель "ОПТЭК"

ОПИСАНИЕ

конструкции и методики работы



1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Оптический фотоэкспонометр "ОПТЭК предназначается для определения выдержки в условиях естественного и искусственного освещения при черно белой фотографии.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Эксплуатация прибора и его хранение должны производиться в чистом помещении при температуре окружающей среды от+10°С до+30°С и относительной влажности воздуха не более 70%. В нерабочем положении фото-экспонометр должен находиться в коробке.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА

Принцип действия экспонометра , ОПТЭК* основан на вызуальной опенке относительной яркости мятового стекла, направленного на фотографируемые объекты. Относительная яркость матового стекла определается с помощью на явкость матового стекла определается с помощью прозрачных цифр: 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16. Оптичества прозрачных цифр: 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16. Оптичества постность выхоражения пифр равлочерно увеличивается с увеличением их числового значения, а яся остальная с увеличением их числового значения, а яся остальная часть оптического клина непрозрачия. Чем больше отностивающим пркость матового стекла, тем больше часло списамыния пркость матового стекла, тем больше часло такия, вплоть до постаделей цифры рада—16;

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Экспонометр представляет собой коробочку из пластмассы (4, рис. 1), одна из узких сторон которой ниеее окно, закрытое маговым стеклом (2). Свет от фотографируемого объекта попядает через матовое стекло на опический клип и, пройдя через него, отражается зеркалом (3) вверх (в глаз наблюдатель). На верхней стороне коробки помещаются шкала относительных отверстий (1) и круглая эршановизася шкала выдержек (5). Шкала выдержек имеет четыре ряда цифр. Три ряда цифр соответствуют различным условиям освещенности при съемке (в помещении, при пасмурной погоде, при ясной погоде—снег); четвертый ряд—чувствительности применяемой пленки,

На шкале выдержек нанесено время выдержек в секундах и долях секунды. Целые секунды подчеркнуты жирной чертой, начиная с одной секунды и выше.

Рядом с диском помещена откидная крышка (6). Будучи откинутой вверх, она позволяет видеть шкалу оптического клина и в то же время предохраняет зеркало от попадания на него солнечных лучей.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫБОР ВЫДЕРЖКИ

При определении выдержки экспонометр должен быть направлен матовым стеклом к фотографируемому объекту и крышка откинута вверх. Наблюдая в экспонометр, определяют в возрастающем порядке, т. е. слева направо последнюю еще различаемую цифру на оптическом клине. Допустим, что такой цифрой будет цифра 4 (7. рис. 1). Тогда диск со шкалой выдержек поворачивают до совмещения с цифрой 4 на шкале относительных отверстий того сектора диска, который заключает в себе светочувствительность поставлениой в фотоаппарат пленки 1) (на рисунке совмещен сектор с чувствительностью пленки 45). Затем для определения выдержки должны быть оценены условия освещения при съемке. В данном приборе предусмотрены три уровня освещенности. В случае съемки в помещениях, т. е. при низком уровне освещенности, пользуются шкалой выдержек, нанесенной на внутреннем кольце диска, обозначенном "в помещении". К условиям большой освещенности относятся случаи съемки при солнечной погоде и небольшой облачности; требуемые для съемки выдержки при этих условиях освещения прочитывают на внешнем кольце диска, обозначенном "ясная ногода". При съемке на улице в пасмурную погоду, когда

Шкала относительных отверстий оцифрована до 22.
 В случае, если цифра 16 в экспонометр будет видна прко, следует рабочий сектор совмещать с цифрой 22 на шкале относительных отверстий.

все небо покрыто облаками, или при съемке в тени, определяют выдеряку по шкале, наисенной на среднем кольце диска, обозначенном двемурная погода². В соотвествии с условиями съемки выбирают величину относительного отверстия и, в зависимости от имеющих место при съемке условий освещения (ясная погода, в помещении и т. д.), прочитывают гребуемую выдержку на сооттинскительного отверстия, против выберанного для съемки

Так в рассматриваемом случае (рис. 1) при съемке в ясную погоду выдержка при диафрагме 4 будет 150 сек., при диафрагме 2,8-1100 сек. и т. л. (при пленке с чувствительностью 45).

При других условиях съемки пользуются соответствующим рядом выдержек. Например, при диафрагме 11 выдержки равны: 1/5 сек.—при ясной погоде, 1 сек.—при пасмурной погоде, 4 сек.—в помещении.

65 единиц необходимо выдержку совместить со шкалой относительных отверстий на корпусе экспонометра, соответствующую чувствительности 90.

А затем подобранное относительное отверстие умно-

А затем подобранное относительное отверстие умножить на 1,5 и это частное установить по диафрагме объ-

ектива.

Следует только помнить, что при определении экспозиции диск со шкалой выдержек пеобходимо поворачивать до совмещения сектора, содержащего светочувствительность выбранной пленки, с соответствующей цифрой и а шкале относительных отверстий.

При пользовании прибором следует иметь в виду, что получаемый отсчет звикит от условий адаптациг глаза в момент наблюдения, поэтому нельзя пользоваться при-

бором, если наблюдатель находится в условиях значительно меньшей освещенности, чем фотографируемый объект, например, при фотографировании из комнаты на ужицу, из-под затемненной арки и т. д.



Рис. 1

Как следует из приведенного описания, экспонометр "ОПТЭК", как и большинство опических экспонометрок требует некоторого извыка для работы с ним. Нужно привыкнуть единообразио определять едва различимую цифру относительного отверстия на шкале клина, правлями оценшальть на глаз как уровим поещения, так и допушения в оценке этих условий, могут приводить к существенным ошножим в определения выдеражи.

Приобретение навыка работы с прибором позволяет

эти ошибки существенно уменьшить.

В случае, если светочувствительность применяемой плевки обозначена в числах другой системы, то для перехода к числам светочувствительности по ГОСТ можно пользоваться поиводимой ниже таблицей:

LOCI.	16 22		32 45		65 90		130	180	250				
ХиД	400	550	800	1100	1600	2200	3200	4500	6500				
дин	14 10	15 10 -16 10		$ \begin{array}{ c c c } \hline 18 \\ \hline 10 \\ -19 \\ \hline 10 \end{array} $				24 10 _25 10					

Приводимые в таблице орнентировочные соотношения между числами светочувствительности, выражениями в единицах различных систем, относятся к пленкым пластинкам общего назначения, используемым фотолюбителями.

6. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЭКСПОНОМЕТРОМ

Экспонометр необходимо беречь от попадания внутрь его влаги и пыли. Прибор требует бережного с ним обращения и предохранения от ударов и царапии матового стекла и зеркала.

7. КОМПЛЕКТ ПРИБОРА

В комплект прибора входят:

ŧ.	Оптический	экспонометр,	МО	дел	ь					
		коробка								шт
3.	Краткое оп	исание прибор	a .						1	9K3

8. ГАРАНТИИ

Завод карантирует безотказную работу прибора в течение одного года при условии эксплуатации в соответствии с опвсанием и хранения в нормальных складских условиях не свыше одного года.

июнь 1964 год.

OTK



